ConvaTec

Esteem™ / Esteem™ +

ENGLISH

One-piece Cut-to-Fit or Pre-Cut Ostomy System

INSTRUCTIONS FOR USE

PRECAUTIONS AND OBSERVATIONS

Caution: Patients with a flush urostomy, when associated with supportive care of the abscence of a urinary reservoir, should know that there have been reported cases of adhesive found in the urinary tract. Initiate appropriate clinical management and evaluate the continued use of the adhesive product if a mass is detected.

Important: A medical professional should assess the need for skin barriers with convexity prior to use.

1. Skin Preparation
Your hands and the skin surrounding the stoma must be clean, dry and free from oily substances before applying.

2. Pouch Preparation
A) For Cut-To-Fit Pouches (Figure 1)
Touch the shape of the stoma onto the skin barrier release liner. Cut the skin barrier just outside the tracing taking care not to cut pouch film. Do not cut beyond the 1st cut. Smooth out opening with your finger.
B) For Pre-Cut Pouches
Select pouch with pre-cut stoma opening slightly larger than your stoma.
Notice!: The tape collar may cause skin irritation for users wearing Esteem / Isapplus. If irritation occurs, cut the collar away from the skin barrier.
2) Protect the stoma from trauma or injury.

3. Applying the Pouch (Figure 2)
Separate pouch films to allow air to enter. Remove release liner. Center the opening of the skin barrier over the stoma. Apply skin barrier against skin around stoma for 30 seconds. If a fabric border is present, remove remaining release liner. Smooth into place and remove wrinkles.

Wear as long as comfortable and secure. Wear time may vary.

4. Closing the Pouch
A) Available in Pouches with INVISICLOSE® Tail Closure (Figure 3)
Fold tail closure beginning with the white outlet end-of-pouch until interlocking closures secure. Press interlocking closures together across the width of the tail and squeeze until you feel them close. If desired, turn pouch inside-out to conceal the tail closure, or wrap flap down around pouch tail.
NOTE: Extra Small ESTEEM® pouches do not have a flap or pocket.
B) Drainable Pouches with a Tail Clip (Figure 4)
C) Drainable Pediatric Pouches with a Tail Closure (Figure 5)
Remove release liner from adhesive strip. Press the closure in place towards the end of pouch tail, on the side without the slide barrier.
D) Urostomy Pouches with ACCUSEAL™ Tap: (Figure 6)
E) Urostomy Pouches with Fold Over Top: (Figure 7)

5. Emptying the Pouch
A) Drainable Pouches with INVISICLOSE® Tail Closure: (Figure 8)
Unlock pouch closure and open the tail by pushing in both ends of the outlet end-stripes with fingers; drain pouch.
B) Drainable Pouches with Tail Clip Closure: (Figure 9)
C) Urostomy Pouches with ACCUSEAL Tap: (Figure 10)
D) Urostomy Pouches with Fold Over Top: (Figure 11)

Connection to Night Drainage System:
ACCUSEAL Tap: (Figure 12)
Fold Over Top: (Figure 13)

6. Information About Pouches with Filters
Cover the filter with the sticker provided when bathing, swimming, etc. Remove after water activity.

7. Removing the Pouch (Figure 14)

8. Disposal
Please follow all local disposal regulations.

© 2015 ConvaTec Inc.
*/™ indicates trademarks of ConvaTec Inc. ESTEEM, INVISICLOSE, and ACCUSEAL is a registered trademark of ConvaTec in the United States.

ESPAÑOL-US

Sistema de ostomía de una pieza recortable a precortado

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES

Precaución: los pacientes con una urostomía a nivel de la piel, que usó asociada a maquinarias y a la ausencia de reservorio urinario, deberían saber que ha habido casos de adhesivo encontrado adhesivo en el tracto urinario. Realice un manejo clínico adecuado y evalúe el uso continuado del producto adhesivo si detecta alguna masa.

Importante: El médico deberá evaluar con anterioridad si es necesario usar protectores de la piel con convexidad.

1. Preparación de la piel
Antes de aplicar la bolsa, sus manos y la piel que rodea el estoma deben estar limpias, secas y libres de sustancias grasosas.

2. Preparación de la bolsa
A) Bolsas recortables (Figura 1)
Marque el contorno del estoma por las láminas del protector antiadherente del protector de la piel. Corte el protector de la piel por fuera del trazo marcado, teniendo cuidado de no cortar la película de la bolsa. No recorte por fuera de la última línea. Abra la abertura del corte con sus dedos.
B) Bolsas precortadas
Seleccione una bolsa cuya abertura precortada sea ligeramente más grande que su estoma.
Notario(1) Si aro de cinta puede irritar la piel de los pacientes que usan pañales. Si se produce irritación, retire el aro del protector de la piel.
2) Proteja el estoma para que no sufra traumas o lesiones.

3. Aplicación de la bolsa (Figura 2)
Separe las películas de la bolsa para que pueda pasar el aire. Retire el protector antiadhesivo. Coloque la abertura del protector de la piel sobre el estoma. Aplique el protector de la piel presionando sobre la piel peristomal durante 30 segundos. En el caso de que haya algún borde de tela, retire el antiadhesivo del protector a tiadhesivo. Alísela y elimine las arrugas.

Use el producto mientras le resulte cómodo y le ofrezca seguridad. El tiempo de uso puede variar.

4. Cierre de la bolsa
A) Bolsas abiertas con cierre INVISICLOSE® (Figura 3)
Doble el extremo de la bolsa donde la tira blanca en el extremo cierre hasta que los cierres se superpongan. Presione los cierres de encastre en todo el ancho del extremo de la bolsa y apriete hasta que se hayan sellado. Si lo desea, dé vuelta el bolsillo de adentro hacia afuera para ocultar el cierre del extremo de la bolsa, o envuelva el extremo con la solapa.
NOTA: Las bolsas ESTEEM™ de tamaño muy pequeño no tienen solapa ni bolsillo.
B) Bolsas abiertas con pinza de cierre (Figura 4)
C) Bolsas de urostomía con válvula ACCUSEAL® (Figura 10)
D) Bolsas de urostomía con válvula plegable: (Figura 11)

5. Vaciamiento de la bolsa
A) Bolsas abiertas con cierre INVISICLOSE® (Figura 8)
Destrabe el cierre de la bolsa y abra el extremo presionando con los dedos en ambos lados de las tiras blancas en el extremo de salida. Vacíe la bolsa.
B) Bolsas abiertas con pinza de cierre: (Figura 9)
C) Bolsas de urostomía con válvula ACCUSEAL: (Figura 10)
D) Bolsas de urostomía con válvula plegable: (Figura 11)

Conexión con el sistema de drenaje nocturno:
Válvula ACCUSEAL: (Figura 12)
Válvula plegable: (Figura 13)

6. Información sobre bolsas con filtro
Al bañarse, nadar o realizar actividades en las que esté en contacto con el agua, cubra el filtro con la etiqueta adhesiva que trae la bolsa. Retire la etiqueta adhesiva después de realizar este tipo de actividades.

7. Extracción de la bolsa (Figura 14)

8. Eliminación
Cumpla con las reglamentaciones de eliminación locales.

© 2015 ConvaTec Inc.
*/™ indican una marca de ConvaTec Inc.

FRANÇAIS-CA

Appareillage pour stomie à une pièce, à découper sur mesure ou prédécoupé

MODE D'EMPLOI

PRÉCAUTIONS ET OBSERVATIONS

Mise en garde : les patients ayant l'urostomie est posée à plat, surtout si elle s'accompagne d'antibiothérapie et en l'absence d'un réservoir urinaire, doivent être informés qu'il a été rapporté que des cas d'adhésif ont été détectés dans les voies urinaires. Si on y découvre une masse, il faut entreprendre la prise en charge clinique qui s'impose et évaluer la pertinence de continuer l'utilisation du produit adhésif.

Important : un professionnel de la santé devrait évaluer le besoin de barrières cutanées à convexité avant leur utilisation.

1. Préparation de la peau
Vos mains ainsi que la peau autour de la stomie doivent être propres, sèches et exemptes de substances huileuses avant l'application.

2. Préparation du sac
A) Pour les sacs à découper sur mesure (Figure 1)
Tracez le contour de la stomie sur la bande antiadhésive de la barrière cutanée. Découpez la barrière cutanée à long de l'extérieur du tracé en prenant soin de ne pas couper la membrane du sac. Ne découpez pas au-delà de la deuxième ligne. Lissez avec le doigt l'ouverture pratiquée.
B) Pour les sacs prédécoupés
Choisissez un sac dont l'ouverture prédécoupée pour la stomie est légèrement plus grande que celle-ci.
Remarques: 1) Le collet pourrait occasionner une irritation de la peau chez les personnes qui portent Esteem / Isapplus. S'il y a irritation, coupez le collet pour l'enlever de la barrière cutanée.
2) Protégez la stomie des traumatismes et des lésions.

3. Application du sac (Figure 2)
Ecartez les membranes du sac afin de permettre à l'air d'y pénétrer. Détachez la bande antiadhésive. Ajustez l'ouverture de la barrière cutanée au-dessus de la stomie. Appliquez la barrière cutanée sur la peau autour de la stomie et appuyez pendant 30 secondes. Si'l y a une bordure de tissu, enlevez la bande antiadhésive restante. Lissez la barrière pour bien l'ajuster et éliminez les plis.

Portez tant que confortable et en place adéquatement. La durée de port peut varier.

4. Fermeture du sac
A) Sacs vidables avec attache de fermeture INVISICLOSE® (Figure 3)
Replier l'attache de fermeture en commençant par la bande terminale blanche de sortie jusqu'à ce que les fermetures verrou établies se chevauchent. Pressez les fermetures verrouillables l'une contre l'autre le long de l'attache et serrez les jusqu'à ce que vous sentiez qu'elles s'emboîtent. Si vous le désirez, vous pouvez retourner la poche à l'envers afin de cacher l'attache de fermeture ou bien replier le rabat sur l'attache.
REMARQUE: les sacs ESTEEM™ de taille très petites n'ont ni rabat ni pochette.
B) Sacs vidables avec attache de fermeture (Figure 4)
C) Sacs vidables pédiatriques avec attache de fermeture (Figure 5)
Retirez la bande antiadhésive de la surface adhésive. Appuyez sur la fermeture au bout de l'attache du sac pour bien fermer ce dernier, du côté intervenir de la barrière cutanée.
D) Sacs pour urostomie avec valve ACCUSEAL® (Figure 6)
E) Sacs pour urostomie avec valve repliable: (Figure 7)

5. Vidage du sac
A) Sacs vidables avec attache de fermeture INVISICLOSE® (Figure 8)
Déverrouillez la fermeture du sac puis ouvrez l'attache en appuyant aux deux bouts des bandes terminales de sortie avec les doigts; videz alors le sac.
B) Sacs vidables avec attache de fermeture: (Figure 9)
C) Sacs pour urostomie avec valve ACCUSEAL: (Figure 10)
D) Sacs pour urostomie avec valve repliable: (Figure 11)

Raccord au système de drainage nocturne:
Valve ACCUSEAL: (Figure 12)
Valve repliable: (Figure 13)

6. Information à propos des sacs avec filtres
Recouvrez le filtre avec l'autocollant fourni pour le bain, la natation, etc. Retirez-le après ces activités.

7. Retrait du sac (Figure 14)

8. Mise au rebut
Veuillez vous conformer aux règlements locaux en matière d'élimination.

© 2015 ConvaTec Inc.
*/™ indiquent des marques de commerce de ConvaTec Inc.

BRAZILIAN PORTUGUESA

Sistema para ostomia pré-cortado ou recortável de uma peça

INSTRUÇÕES DE USO

PRECAUÇÕES E OBSERVAÇÕES

Atenção: pacientes com urostomia que usam urinária, em casos associados a reagrupamentos e à ausência de um reservatório urinário, devem ser informados sobre a ocorrência de casos em que foi encontrado adesivo em tratos urinários. Realize um manejo clínico adequado e avalie o uso continuado do produto adesivo, caso detecte alguma massa.

Importante: O médico deverá avaliar com antecedência se necessário usar protectores de la piel con convexidad.

1. Preparação da pele
Antes de aplicar a bolsa, sua mano y la piel que rodea el estoma deben estar limpias, secas y libres de sustancias grasosas.

2. Preparação da bolsa
A) Bolsas recortáveis (Figura 1)
Marque el contorno del estoma por las láminas del protector antiadherente del protector de la piel. Corte el protector de la piel por fuera del trazo marcado, teniendo cuidado de no cortar la película de la bolsa. No recorte por fuera de la última línea. Abra la abertura del corte con sus dedos.
B) Bolsas precortadas
Seleccione una bolsa cuya abertura precortada sea ligeramente más grande que su estoma.
Notario(1) Si aro de cinta puede irritar la piel de los pacientes que usan pañales. Si se produce irritación, retire el aro del protector de la piel.
2) Proteja el estoma para que no sufra traumas o lesiones.

3. Aplicación de la bolsa (Figura 2)
Separe las películas de la bolsa para que pueda pasar el aire. Retire el protector antiadhesivo. Coloque la abertura del protector de la piel sobre el estoma. Aplique el protector de la piel presionando sobre la piel peristomal durante 30 segundos. En el caso de que haya algún borde de tela, retire el antiadhesivo del protector a tiadhesivo. Alísela y elimine las arrugas.

Use el producto mientras le resulte cómodo y le ofrezca seguro. El tiempo de uso puede variar.

4. Fechamento da bolsa
A) Bolsas drenáveis com fecho INVISICLOSE™ (Figura 3)
Dobre o fecho a partir da tira branca no extremidade até que os fechos de interengramento fiquem selados uns aos outros. Pressione os fechos de intertravamento por toda a extensão até sentir que se fecharam. Se desejar, vire o bolso ao contrário para ocultar o fecho ou, ainuma a aba ao redor da parte de tsia da bolsa.
OBSERVAÇÃO: as bolsas ESTEEM™ extrapequenas não têm aba ou bolso.
B) Bolsas drenáveis com prendedor (Figura 4)
C) Bolsas pediátricas drenáveis com fecho (Figura 5)
Remova o papel guia de modo da tira adesiva. Pressione o fecho na local adequado, na direção do extremidade da bolsa, do lado sem a barreira cutânea.
D) Bolsas para urostomia com regulador ACCUSEAL™: (Figura 6)
E) Bolsas para urostomia com regulador dobrável: (Figura 7)

5. Esvaziamento da bolsa
A) Bolsas drenáveis com fecho INVISICLOSE™ (Figura 8)
Abra o fecho da bolsa puxando ambas as extremidades das tiras com as deões; esvazie a bolsa.
B) Bolsas drenáveis com prendedor: (Figura 9)
C) Bolsas para urostomia com regulador ACCUSEAL: (Figura 10)
D) Bolsas para urostomia com regulador dobrável: (Figura 11)

Conexão ao sistema de drenagem noturno:
Regulador ACCUSEAL: (Figura 12)
Regulador dobrável: (Figura 13)

6. Informações sobre bolsas com filtros
Cubra o filtro com o adesivo fornecido ao tomar banho, nadar, etc. Remova-o após o término da atividade.

7. Remoção da bolsa (Figura 14)

8. Descarte
Siga todas as normas locais para descarte.

© 2015 ConvaTec Inc.
*/™ indicam marcas da ConvaTec Inc.

中文

-件式自剪型或預剪型造口系統

使用說明

注意事項和觀察結果

注意事項：患有造口術並同時不使用尿袋的患者如發現存留有膿腫時應注意，因為曾有報導在尿路中發現膠黏劑。應啟動適當的臨床治療並在有腫塊的情況下評估繼續使用膠黏劑產品。

重要事項：使用前，醫護專業人員應評估是否需要使用帶凸面的皮膚屏障。

1. 皮膚預備
雙手與造口周圍的皮膚必須清潔、乾燥且無油性物質。

2. 準備造口袋
A) 自剪型造口袋（圖 1）
在隔離襯墊上描繪造口形狀。小心地切割，緊貼描繪外側剪下膜襯墊片，但避免切割到造口袋的背膜。造口切割線勿超出第一道線。用手指撫平開口。
B) 預剪型造口袋
選擇預剪開口略小於造口的袋子。
注意：可能有可能對使用膠黏劑產品的患者造成皮膚刺激。如果出現刺激，請將皮膚貼片從袋子上剪下。
2) 保護造口，避免造口受到創傷或損伤。

3. 貼上造口袋（圖 2）
分開袋口膠膜，使空氣進入。取下隔離襯。將皮膚屏障片的開口對準造口。將皮膚屏障貼在造口周圍的皮膚上，並按壓30秒。如果有織物邊緣，請取下其餘的隔離襯。撫平並排除皺紋。

配戴時間的長短，會因患者感受與個別情況而不同。

4. 閉合造口袋
A) 使用 INVISICLOSE® 封口條的可閉造口袋（圖 3）
從袋底的白色出口端開始折疊封口條，直到互鎖封口條緊叠。按壓互鎖封口條整個封口條的寬度，並捏緊感覺它們已閉合。如果想隱藏封口條，可將袋子翻過來，或將封口條折疊在袋子周圍。
注意：Extra Small ESTEEM™ 造口袋沒有下擺或小袋。
B) 使用封口夾的可排空造口袋（圖 4）
C) 使用封口條的可排空兒童造口袋（圖 5）
從膠條上取下保护紙。在接近袋底封口條的一側，將封口條向內壓，直到感覺它們已閉合。
D) 使用 ACCUSEAL® 塞的排空造口袋：（圖 6）
E) 使用折疊頂的排空造口袋：（圖 7）

5. 排空造口袋
A) 使用 INVISICLOSE® 封口條的可排空造口袋（圖 8）
解開造口袋封口條，並從兩端向內推封口條，打開造口袋，排出內容物。
B) 使用封口夾的可排空造口袋（圖 9）
從封條上取下保护紙。
在出口處折疊封口條，將封口條向內壓，直到感覺它們已閉合。將封口夾推離造口袋底端。
C) 使用 ACCUSEAL® 塞的排空造口袋（圖 10）
D) 使用折疊頂的排空造口袋：（圖 11）

與夜間引流系統的連接：
ACCUSEAL 塞：（圖 12）
折疊頂：（圖 13）

6. 有關帶有過濾片之造口袋的資訊
在洗澎澎、游泳等活動時，使用提供的貼紙蓋住過濾片。水中活動停止後，將其取下。

7. 取下造口袋（圖 14）

8. 廢物处置
遵循當地有關廢物處置的規定。

© 2015 ConvaTec Inc.
®/™代表ConvaTec公司的商標。

中文

-件式自剪型或預剪型造口系統

使用說明

注意事項及觀察結果

注意事項：若患者接受造口手術後未使用尿袋，且發現存在有膿腫，應知道已有報導在尿道中發現黏膠劑。應啟動適當的臨床治療，並在有腫塊的情況下評估繼續使用黏膠劑產品。

重要：在使用前，醫護專業人員應評估是否需要使用帶凸面的皮膚屏障。

1. 皮膚預備
雙手與造口周圍的皮膚必須清潔、乾燥且無油性物質。

2. 準備造口袋
A) 自剪型造口袋（圖 1）
在隔離襯墊上描繪造口形狀。小心地切割，緊貼描繪外側剪下膜襯墊片，但避免切割到造口袋的背膜。造口切割線勿超出第一道線。用手指撫平開口。
B) 預剪型造口袋
選擇預剪開口略小於造口的袋子。
注意：可能有可能對使用膠黏劑產品的患者造成皮膚刺激。如果出現刺激，請將皮膚貼片從袋子上剪下。
2) 保護造口，避免造口受到創傷或損伤。

3. 貼上造口袋（圖 2）
分開袋口膠膜，使空氣進入。取下隔離襯。將皮膚屏障片的開口對準造口。將皮膚屏障貼在造口周圍的皮膚上，並按壓30秒。如果有織物邊緣，請取下其餘的隔離襯。撫平並排除皺紋。

配戴時間的長短，會因患者感受與個別情況而不同。

4. 閉合造口袋
A) 使用 INVISICLOSE® 封口條的可閉造口袋（圖 3）
從袋底的白色出口端開始折疊封口條，直到互鎖封口條緊叠。按壓互鎖封口條整個封口條的寬度，並捏緊感覺它們已閉合。如果想隱藏封口條，可將袋子翻過來，或將封口條折疊在袋子周圍。
注意：Extra Small ESTEEM™ 造口袋沒有下擺或小袋。
B) 使用封口夾的可排空造口袋（圖 4）
C) 使用封口條的可排空兒童造口袋（圖 5）
從膠條上取下保护紙。在接近袋底封口條的一側，將封口條向內壓，直到感覺它們已閉合。
D) 使用 ACCUSEAL® 塞的排空造口袋：（圖 6）
E) 使用折疊頂的排空造口袋：（圖 7）

5. 排空造口袋
A) 使用 INVISICLOSE® 封口條的可排空造口袋（圖 8）
解開造口袋封口條，並從兩端向內推封口條，打開造口袋，排出內容物。
B) 使用封口夾的可排空造口袋（圖 9）
從封條上取下保护紙。
在出口處折疊封口條，將封口條向內壓，直到感覺它們已閉合。將封口夾推離造口袋底端。
C) 使用 ACCUSEAL® 塞的排空造口袋（圖 10）
D) 使用折疊頂的排空造口袋：（圖 11）

與夜間引流系統的連接：
ACCUSEAL 塞：（圖 12）
折疊頂：（圖 13）

6. 有關帶有過濾片之造口袋的資訊
在洗澎澎、游泳等活動時，使用提供的貼紙蓋住過濾片。水中活動停止後，將其取下。

7. 取下造口袋（圖 14）

8. 廢物处置
遵循當地有關廢物處置的規定。

© 2015 ConvaTec Inc.
®/™代表ConvaTec公司的商標。

한국어

원피스 컷투핏 제단식 또는 프리컷(Pre-Cut) 정루 시스템

사용 설명서

주의 사항 및 관찰 사항
주의: 과도 요루 환자들은 거대요정 및 요루 처방과 관련이 없는 경우 요로폐쇄형태로 통일이 일었다는 보고가 있습니다. 임상적 관리를 시작하고, 덩어리가 발견될 경우 접착성 제품을 계속 사용할지평가해야 합니다.

중요: 사용 전에 의료 전문가가 등을볼(convexity) 피부 보호이이 필요한지 여부를평가해야 합니다.

1. 피부 전처
손과 주변 주변의 피부는 적을 전에 깨끗하고 건조하며 기름기가 없는 상태이어야합니다.

2. 파우치 준비
A)맞추어자르는 파우치의 경우 (그림 1)
피부 보호용 릴리스 라이너에 점포 모양을 표시합니다. 파우치 필름이 손상되지 않도록 주의하면서 도면을 따라 피부 보호용 장벽재를 자르십시오. 마지막 선을 넘어 잘라내지 안 합니다. 손가락으로 개구부 가장자리를 부드럽게 하십시오.
B)프리컷(Pre-Cut) 파우치의 경우
프리컷 정루 입구가 정루보다 약간 더 큰 파우치를 선택합니다.
주의!: 1) 기저귀를 착용한 경우 테이프 칼라가 피부 자극을 일으킬 수 있습니다. 자극이 발생하면 칼라를 피부로부터 분리하십시오.
2) 정루가 외상을 입거나손상되지 않아 보호하십시오.

3. 파우치 적용(그림 2)
공기가 들어갈 수 있도록 파우치 필름을 분리합니다. 릴리스 라이너를 제거하고정루 주위에 피부 보호 장벽을 맞추십시오. 피부 장벽을 30초 동안 피부에 밀착시킵니다. 피부 장벽 주변에 직물 테두리가 있는 경우 남은 릴리스 라이너를제거하십시오. 제자리에 매끄럽게 맞추고 주름을 제거하십시오.

편안하게 안전하게 착용하십시오. 착용기간은 달라질 수 있습니다.

4. 파우치 닫기
A)INVISICLOSE® 테일 클로저가 있는 타입 가능 파우치 (그림 3)
테일 클로저를 흰색 아웃렛 엔드 오브 파우치 끝에서부터 인터로킹 클로저가 단단히 고정될 때까지 접어 닫습니다. 테일 너비 방향으로 인터로킹 클로저를 함께 누르고 압력이 느껴질 때까지 조이십시오. 필요한 경우, 꼬리 내부를 뒤집어서 테일 클로저를 가리거나 파우치 꼬리 테일 주위로 플랩을 접어서 감싸십시오.
주: 초소형 ESTEEM® 파우치는 플랩 또는 포켓이 없습니다.
B) 테일 클립이 있는 배수 가능 파우치 (그림 4)
C)테일 폐쇄부가 있는 배수 가능 파우치 (그림 5)
접착 스트립에서 릴리스 라이너를 제거합니다. 슬라이드 장벽이 없는 면의파우치 테일 끝쪽을 향해 누르십시오.
D)ACCUSEAL® 탭이 있는 요루 파우치: (그림 6)
E)폴드 오버 탑이 있는 요루 파우치: (그림 7)

5. 파우치 비우기
A) INVISICLOSE 테일 클로저가 있는 타입 가능 파우치(그림 8)
파우치 클로저를 열고 아웃렛 엔드 스트립의 양쪽 끝을 손가락으로 눌러 파우치를 엽니다; 파우치를 비웁니다.
B) 테일 클립 클로저가 있는 파우치: (그림 9)
C) ACCUSEAL 탭이 있는 요루 파우치: (그림 10)
D) 폴드 오버 탑이 있는 요루 파우치: (그림 11)

야간 배수 장치에 연결:
ACCUSEAL 탭:(그림 12)
폴드 오버 탑: (그림 13)

6. 필터가 있는 파우치에 대한 정보
목욕, 수영 등을 할 때는 제공된 스티커로 필터를 덮으십시오. 물에서 나온 직후에 제거하십시오.

7. 파우치 제거(그림 14)

8. 폐기
모든 현지 폐기 규정을 따르십시오.

© 2015 ConvaTec Inc.
®™은 ConvaTec Inc.의 상표입니다.

日本語

単品系ストーマ装具（カスタムカット式またはプレカット（既製孔）タイプ）

使用説明書

安全上の注意
注意：高齢のない尿路ストーマ保有者で、特に尿管の他がないケアサービーがない方の尿路上皮に、接着剤による異物が検出されたとの、尿路系の汚染が報告されています。臨床的な対応を行うとともに、腫瘤が認められた場合には接着剤製品の継続使用の適否を評価してください。

重要：ご装着前にケアの従事医師等も使用の際は、事前に皮膚被覚着用ベースを装着してください。

1. 装着前の準備
装着前に手と ストーマ周囲の皮膚を 油分やヘアケア剤などの薄膜にしたあと、乾燥させてください。

2) ストーマ装具の準備
A) カスタムカットタイプ（図 1）
ガイドとなるシールにストーマの外形を転記額面の上に描きます。ストーマ袋を切らないように注意しながら、描いた線の すぐ外側をていねいに切り取ります。ストーマ一面外側の線を越えないように注意してください。
B) プレカットタイプ（既製孔タイプ）
ストーマサイズよりも少しだけ小さいサイズを選んでください。
注意！1) テープを使用しているユーザーの場合、粘着力一部皮膚の皮膚を引き起こすことがあります。その場合、粘着力を一度皮膚面から切り取ってください。
2) ストーマを傷つけないように注意してください。

3. ストーマ装具の装着（図 2）
ストーマ袋に空気を入れて、面倒装置をはがします。ストーマの開口部がストーマの中心にくるように装着位置を合わせます。ストーマ袋の上から、ストーマ周囲を皮膚保護剤と押さえて、しっかりと密着させます。

装着時間は人によって異なります。

4. ストーマ袋を閉じる
A) インビジクローズ™ドレーンパウチ（開口部閉塞具付き）（図 3）
B) 開口部閉塞具付きドレーンパウチ（図 4）
C) 開口部閉塞具付き小児用ドレーンパウチ（図 5）
D) ACCUSEAL タップ付ストリクチャーパウチ（図 6）
E) 折り込み式タップ付ストリクチャーパウチ（図 7）

5. ストーマ袋の中身を処理する
A) インビジクローズ™ドレーンパウチ（開口部閉塞具付き）（図 8）
マジックテープを外して開口部の口ロックを解除します。ストーマ袋の両端を押して、開口部を開いて、内容物を排出します。
B) 開口部閉塞具付きドレーンパウチ（図 9）
C) ACCUSEAL 塞付き排泄パウチ（図 10）
D) 折り込み式タップ付ストリクチャーパウチ（図 11）

夜間ドレナージ用バッグ等へ接続する：
ACCUSEAL タップの場合：（図 12）
折り込み式タップの場合：（図 13）

6. 臭気フィルター付ドレーンパウチに関する注意事項
入浴、水泳の際は付属のカバーシールを 接着フィルターの上にご記入ください。 その後は速やかにはがしてください。

7. ストーマ装具の外し方（図 14）
片方の手で皮膚を押さえて、やさしく装具を装着ください。

8. 使用済装具の廃棄方法
ストーマ袋の中身をトイレに流して ください。使用済装具は一般ゴミとして捨てください。ただし、感染性廃棄物に該当する場合には、地方公共団体からの指示に従ってください。

© 2015 ConvaTec Inc.
®/™は、ConvaTec Inc. の商標である ことを示します。

DEUTSCH

Einteiliges, ausschneidbares oder vorgeschnittenes Stoma-Versorgungssystem

GEBRAUCHSANLEITUNG

WARNHINWEISE UND BESONDERHEITEN

Achtung: Besonders Patienten mit Harnableitung und ohne Harnreservoir sollten bei der Verwendung von Adhäsivprodukten zur Versorgung bei Urostomata, die nicht über Hautniveau hinausragen und mit einer Reparaturnaht und fehlendem Urinreservoir einhergehen. Ärzten sehen wurde berichtet, dass Spuren von Hautmaterial im Hernienbereich nachgewiesen wurden. Es einstellt muss entschieden werden, ob die Anwendung von Adhäsivprodukten fortgesetzt werden sollte. Klinisches Management einleiten.

Wichtig: Die Notwendigkeit für einen konvexen Hautschutz muss vor dem Gebrauch von einer medizinischen Fachkraft beurteilt werden.

1. Vorbereitung der Haut
Ihre Hände und die das Stoma umgebende Haut müssen vor dem Anbringen sauber, trocken und fettfrei sein.

2. Vorbereitung des Beutels
A) Für ausschneidbare Beutel (Abbildung 1)
Konturen für die Stomaöffnung auf der Rückseite des Hautschutz und nutzen Sie die vorgezeichneten Linien als Hilfe zum Ausschneiden der Form der Stomas. Ziehen Sie nur den Durchmessen die Beutelfolien leicht auseinander und vom Hautschutz weg. Das Hilft Ihnen, Beim Zuschneiden nicht in die Beutelfolien zu schneiden. Schneiden Sie den Hautschutz etwas außerhalb der vorgezeichneten Linie und achten Sie dabei darauf, nicht in die Beutelfolie zu schneiden. Schneiden Sie nicht über die äußerste Linie auf dem Abdeckpapier hinaus. Streichen Sie die ausgeschnittene Öffnung mit den Fingern glatt.
B) Für vorgeschnittene Beutel
Wählen Sie einen Beutel mit einer vorgeschnittenen Hautschutzöffnung, die etwas größer ist als Ihr Stoma.
Hinweise: 1) Der Pflastercord könnte bei Wiederbelgern eine Hautreizung verursachen. Bei einer Hautreizung den Pflastercord vom Hautschutz abschneiden.
2) Schützen Sie das Stoma vor Trauma und Verletzung.

3. Anbringen des Beutels (Abbildung 2)
Ziehen Sie die Beutelfolien leicht auseinander und vom Hautschutz weg, damit Luft eindringen kann. Entfernen Sie das Abziehpapier. Zentrieren Sie die vorgerissene Hautschutzöffnung über dem Stoma und drücken Sie den Hautschutz für 30 Sekunden an die das Stoma umgebende Haut an. Bei Vorhandensein eines Pflasterrandes, ziehen Sie anschließend auch den Abdeckreifen des Pflasterrandes ab. Streichen Sie den Hautschutz glatt und stellen Sie sicher, dass er fehlerfrei angebracht ist.

Tragezeit kann variieren. Die Post-OP-Versorgung kann solange getragen werden, wie sie komfortabel und sicher ist.

4. Verschließen des Beutels
A) Abklebarer Beutel mit INVISICLOSE® Endstückverschluss (Abbildung 3)
Den Endstückverschluss mit dem weißen Auslassendstreifen beginnend falten, bis die Verbindungsstreifen Verschlüsse übereinander liegen. Die Verbindungsstreifen Verschlüsse über die Breite des Endstücks nassenmenderen, bis sie geschlossen sind. Falls erwünscht, die Tasche umkrempeln, um das Endstück zu verbergen, oder die Lasche nach unten um das Endstück des Beutels wickeln.
HINWEIS: Extra kleine ESTEEM™ Beutel haben keine Lasche oder Tasche.
B) Ausschließbeutel mit Klammer (Abbildung 4)
C) Ausschließbeutel für die Kinderversorgung mit flexiblen Verschlussstücke (Abbildung 5)
Den Abziehstreifen vom Klebstoffstreifen entfernen. Den Verschluss am Endstück des Beutels auf der Seite ohne Hautschutz anbringen.
D) Urostomie-Beutel mit ACCUSEAL™ Ablassventil: (Abbildung 6)
E) Urostomiebeutel mit Knickverschluss: (Abbildung 7)

5. Entleeren des Beutels
A) Ausschließbeutel mit INVISICLOSE Verschluss (Abbildung 8)
Den Endstückverschluss öffnen, indem beide Enden der Auslassendstreifen mit den Fingern eingedrückt werden; den Beutel entleeren.
B) Ausschließbeutel mit Klammer: (Abbildung 9)
Den Abziehstreifen vom Klebstoffstreifen entfernen. Den Endstückverschluss in Richtung des Endes des Beutels, auf der Seite ohne Hautschutz, drücken.
C) Urostomie-Beutel mit ACCUSEAL™ Ablassventil: (Abbildung 10)
D) Urostomiebeutel mit Knickverschluss: (Abbildung 11)

Anschluss an einen Nachtbeutel:
ACCUSEAL-Ablassventil: (Abbildung 12)
Knickverschluss: (Abbildung 13)

6. Information über Beutel mit Filtern
Decken Sie den Filter beim Baden, Schwimmen usw. mit dem mitgelieferten Aufkleber ab. Entfernen Sie den Aufkleber nach Bad / Schwimmen usw. wieder.

7. Entfernen des Beutels (Abbildung 14)

8. Entsorgung
Bitte beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.

© 2015 ConvaTec Inc.
®™ ist ein eingetragenes Warenzeichen der ConvaTec Inc.

ITALIANO

Sistema monopezzo per stomia ritagliabile o pretagliato

ISTRUZIONI PER L'USO

PRECAUZIONI E OSSERVAZIONI

Attenzione: è necessario prestare la massima attenzione quando si impiegano prodotti adesivi intorno ad una urostomia che non sporgente, specialmente quando associata a mequarrient ed in assenza di un reservoir urinario. In alcuni casi, è stata riscontrata la presenza di sostanze adesive ed aderenza di raccolta residui di questi pazienti. In casi di rinvenimento di una massa nel tratto urinario, valutare se continuare ad utilizzare il prodotto adesivo ed iniziare un adeguato trattamento clinico.

Importante: prima di utilizzare una barriera cutanea convessa, consultare un operatore sanitario per valutare l'effettiva necessità.

1. Preparazione della cute
Prima dell'applicazione del dispositivo, mani e cute peristomale devono essere puliti, asciutte e prive di sostanze oleose.

2. Preparazione della sacca
A) Per dispositivi ritagliabili (Figura 1)
Riprodurre la sagoma del lo stoma sulla carta protettiva della barriera cutanea. Ritagliare la barriera cutanea seguendo il disegno prestando attenzione a non tagliare la pellicola di rivestimento interna della sacca. Non ritagliare oltre l'ultima linea indicata sul foglio della carta protettiva. Smussare con il dito i bordi del foro ritagliato.
B) Per dispositivi pretagliati
Scegliere la sacca ritagliata in modo che il foro corrisponda alla leggermente più grande della stoma.
Nota: 1) Il cerotto adesivo può irritare la cute per pazienti che usano pannolini. In caso di irritazione, tagliare il cerotto e rimuoverlo dalla barriera cutanea.
2) Proteggere la stoma da traumi o lesioni.

3. Applicazione della sacca (Figura 2)
Prima di applicare la sacca far entrare nel suo interno una piccola quantità di aria. Rimuovere la carta protettiva. Centrare l'apertura della barriera cutanea sullo stoma. Far aderire la barriera cutanea alla cute peristomale esercitando una leggera pressione per circa 30 secondi. Se è presente il cerotto microporoso, rimuovere la rimanente carta protettiva. Sagomare la barriera cutanea una volta posizionata e rimuovere eventuali gr

når du tager bad, svømmer osv. Fjern det efter vandaktivitet.

7. Fjernelse af posen (Figur 14)

8. Bortskaffelse
Følg alle lokale bestemmelser for bortskaffelse.

© 2015 ConvaTec Inc.
®/™ angiver et varemærke tilhørende ConvaTec Inc.

NORSK

En-dels oppklippbare eller ferdigklippede stomibandasjer

BRUKSANVISNING

FORHOLDSREGLER OG OBSERVASJONER

Forsiktig: Pasienter med hudplan urostomi forbundet med megauretere og mangel på urinreservoar, bør være klar over at det er rapportert tilfeller av klebestoff i urinveiene. Start passende klinisk behandling og vurder om det selvklebende produktet fortsatt skal brukes dersom dette oppdages.

Viktig: Kyndig medisinsk personell må vurdere behovet for hudplater med konveksitet før dette tas i bruk.

1. Klargjøring av huden
Hendene dine og huden rundt stomien må være rene, tørre og fri for fett før stomibandasjen settes på.

2. Klargjøring av posen
A) For poser som er oppklippbare (Figur 1)
Tegn omrisset av stomien over på dekkpapiret på hudbeskyttelsesplaten. Klipp hullet i hudbeskyttelsesplaten rett utenfor omrisset. Pass på at det ikke klippes i posefilmen. Klipp ikke utenfor den ytterste linjen. Bruk fingrene til å glatte ut åpningen som ble klippet ut.
B) Ferdigklippede poser
Velg en pose med ferdig tilpasset åpning som er litt større enn stomien.
Merk: 1)Telpkragen kan forårsake irritasjon hos brukere som anvender bleier. Dersom det oppstår irritasjon, kuttes kragen på hudplaten bort.
2) Beskytt stomien mot traume så den ikke skades.

3. Påsetting av posen (Figur 2)
Separer posefilmene slik at det kan komme luft inn. Fjern dekkpapiret. Sentrer åpningen på hudbeskyttelsen over stomien. Press hudbeskyttelsesplaten mot huden rundt stomien i 30 sekunder. Dersom det finnes en klebekant av telp, fjern resten av dekkpapiret. Glatt ut og fjern rynkene.

Brukes så lenge den er komfortabel og sikker. Brukstiden kan variere.

4. Lukking av posen
A) Tømbare poser med INVISICLOSE™ Innebygget poselås (Figur 3)
Lukk posen ved å brette enden av posen oppover. Begynn med den hvite utløpsklemmen helt til borrelåsene møtes. Trykk borrelåsene sammen i hele bredden og klem inntil du kjenner at de låses sammen. Du kan eventuelt vrenge lommen for å skjule poselåsen, eller brette fliken ned rundt posens ende.
MERK: Ekstra små ESTEEM™ poser har ikke flik eller lomme.
B) Tømbare poser med løs poseklemme (Figur 4)
C) Tømbare poser til barn med poseklemme (Figur 5)
Fjern dekkpapiret fra klebestrimmelen. Trykk låsen på plass mot enden på posen på posens framside.
D) Urostomipose med ACCUSEAL™ avtapping: (Figur 6)
E) Urostomiposer med bøyelig avtapping: (Figur 7)

5. Tømming av posen
A) Tømbare poser med INVISICLOSE innebygget poselås: (Figur 8)
Åpne poselåsen og åpne poseenden ved å trykke på begge endene av utløpsremsene med fingrene. Tøm posen.
B) Tømbare poser med løs poseklemme: (Figur 9)
C) Urostomiposer med ACCUSEAL avtapping: (Figur 10)
D) Urostomiposer med bøyelig avtapping: (Figur 11)

Tilkobling av et drenasjesystem om natten:
ACCUSEAL avtapping: (Figur 12)
Bøyelig avtapping: (Figur 13)

6. Informasjon om poser med filter
Dekk filteret med det medfølgende selvklebende dekklappene før bading, svømming, osv. Fjern etter aktiviteter i vann.

7. Fjerning av posen (Figur 14)

8. Avfallshåndtering:
Følg alle lokale forskrifter for avfallshåndtering.

© 2015 ConvaTec Inc.
®/™ angir et varemerke tilhørende ConvaTec Inc.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ενιαίο, διαμορφωμένο για κατάλληλη προσαρμογή, ή προδιαμορφωμένο σύστημα στομίας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προσοχή: Ασθενείς με ουροστομία, όταν σχετίζεται με μεγαουρητήρες και απουσία δεξαμενής ούρων, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις παρουσίας συγκολλητικής ουσίας στην ουροφόρο οδό. Αρχίστε την κατάλληλη κλινική [illegible]

[illegible]

Αφαιρέστε μετά τη δραστηριότητά σας στο νερό.

7. Αφαίρεση του σάκου (Εικόνα 14)

8. Απόρριψη
Παρακαλούμε τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης.

© 2015 ConvaTec Inc.
Τα σήματα ®/™ υποδεικνύουν εμπορικά σήματα της εταιρείας ConvaTec Inc.

MAGYAR

Egyrészes, méretre vágható vagy előre kivágott sztómaterápiás rendszer

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS MEGJEGYZÉSEK

Vigyázat: a kipirosodott urosztómás betegeknek, ha megauréterük is van és nem használnak vizeletgyűjtő zacskót, tudomásukra kell hozni, hogy bizonyos esetekben a húgyvezetékbe ragasztóanyag kerülhet. Amennyiben a húgyvezetékbe ilyen anyag nagyobb mennyiségben kerül, megfelelő orvosi ellátást kell kezdeményezni, és mérlegelni kell az öntapadó termék további használatát.

Fontos: A használat elkezdése előtt szakorvosnak kell eldöntenie, hogy konvex alaplap használatára van-e szükség.

1. A bőr előkészítése
Az eszköz alkalmazása előtt a kéznek és a sztóma körüli bőrnek tisztának, száraznak és olajos anyagoktól mentesnek kell lennie.

2. Zsák előkészítése
A) Méretre vágható zsákok (1. ábra)
Jelölje meg a sztóma alakját az alaplap védőborításán. Vágja ki az alaplapot a jelölés mentén ügyelve arra, hogy ne sértse meg a zsák film rétegét. Ne vágjon túl az utolsó vonalon. Az ujjával simítsa ki a kivágott nyílást.
B) Előre kivágott zsákok
Válasszon olyan zsákot, amelynek az előre kivágott sztómanyílása egy kicsivel nagyobb, mint a sztóma mérete.
Megjegyzés: 1) Az alaplap pereme bőrirritációt okozhat a pelenkát viselő pácienseknél. Amennyiben irritáció lép fel, vágja le a felesleges peremet az alaplapról.
2) Védje a sztómát mindenféle traumától, sérüléstől.

3. A zsák felhelyezése (2. ábra)
A levegő bejutásának elősegítéséhez válassza el egymástól a zsákrétegeket. Távolítsa el a védőborítást. Helyezze az alaplap nyílását a sztóma közepére. Helyezze 30 másodpercig az alaplapot a sztóma körüli bőrre. Szövethatár jelenléte esetén távolítsa el a fennmaradó védőborítást. Simítsa a helyére, és szüntesse meg a redőket.

Viselje amíg kényelmes és biztonságos. A fenntartási idő változhat.

4. A zsák lezárása
A) Üríthető zsákok INVISICLOSE™ záródással (3. ábra)
Hajtsa fel a biztonsági hajtókát a fehér kivezető zárócsíknál kezdve, amíg a záró fülek nem fedik egymást. Nyomja össze a záró füleket addig, amíg nem érzi, hogy a teljes hosszuk mentén lezáródnak. Hajtsa a biztonsági hajtókát a zacskó hátulja felé és nyomja össze a záró fületeket, amíg összezáródásukat nem érzi.
MEGJEGYZÉS: Az extra kis méretű ESTEEM™ zsákok nem rendelkeznek INVISICLOSE záródással.
B) Üríthető zsákok zárókapoccsal (4. ábra)
C) Üríthető gyermek zsákok zárócsíkkal (5. ábra)
Távolítsa el a védőborítást a ragasztócsíkról. Nyomja a helyére a zárócsíkot a zsák végénél, az alaplappal átellenes oldalon.
D) Urosztómás zsákok ACCUSEAL™ csappal: (6. ábra)
E) Urosztómás zsákok felhajtható csappal: (7. ábra)

5. A zsák ürítése
A) Üríthető zsákok INVISICLOSE záródással: (8. ábra)
Oldja ki a zsák záró részét, és nyissa ki a véget. Ehhez ujjaival nyomja be a kivezető zárócsíkok mindkét végét. Ürítse ki a zsákot.
B) Üríthető zsákok zárókapoccsal: (9. ábra)
C) Urosztómás zsákok ACCUSEAL csappal: (10. ábra)
D) Urosztómás zsákok felhajtható csappal: (11. ábra)

Csatlakoztatás az éjszakai vizeletgyűjtő rendszerhez:
ACCUSEAL csap: (12. ábra)
Felhajtható csap: (13. ábra)

6. Szűrős zsákokkal kapcsolatos információk
Fürdéskor, úszáskor, stb. takarja le a szűrőt a mellékelt takaró lapocskákkal. A vízben eltöltött idő után távolítsa el azt.

7. A zsák eltávolítása (14. ábra)

8. Ártalmatlanítás
Kérjük, tartsa be a helyi hulladékkezelési szabályokat.

© 2015 ConvaTec Inc.
®/™ a ConvaTec védjegyeit jelöli

POLSKI

Jednoczęściowy system stomijny, z możliwością przycięcia do wymaganego rozmiaru lub wstępnie przycięty.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA

Uwaga: Pacjenci z urostomią, zwłaszcza skojarzoną z rozdętymi moczowodami i nieobecnością zbiornika moczu, powinni wiedzieć, że u takich pacjentów odnotowano przypadki obecności materiału przylepnego w obrębie dróg moczowych. W przypadku wykrycia materiału przylepnego w drogach moczowych, należy ocenić zasadność dalszego stosowania produktu przylepnego i rozpocząć odpowiednie postępowanie kliniczne.

Ważne: Przed stosowaniem płytek wypukłych należy ocenić potrzebę ich zastosowania z lekarzem.

1. Przygotowanie skóry
Przed założeniem worka ręce i skóra wokół stomii muszą być czyste, suche i pozbawione wszelkich tłustych substancji.

2. Przygotowanie worka
A) Worki z możliwością przycięcia do wymaganego rozmiaru (Rysunek 1)
Zaznaczyć kontur stomii na folii zabezpieczającej część przylepną worka. Przyciąć część przylepną worka tuż poza konturem, uważając, aby nie przeciąć ścianek worka. Nie ciąć poza ostatnią linią. Wygładzić palcem wycięty otwór.
B) Worki wstępnie przycięte
Wybrać worek z wstępnie wyciętym otworem na stomię, nieco większym niż stomia.
Uwagi: 1) Kołnierz części przylepnej worka może powodować podrażnienia skóry u osób noszących pieluchomajtki. W razie wystąpienia podrażnień należy odciąć kołnierz części przylepnej worka. 2) Chronić stomię przed urazami lub obrażeniami.
2) Védje a sztómát mindenféle traumától, sérüléstől.

3. Zakładanie worka (Rysunek 2)
Rozdzielić ścianki worka, aby wpuścić do niego powietrze. Odkleić zabezpieczającą folię ochronną z części przylepnej worka. Wyśrodkować otwór w płytce nad stomią. Przyłożyć część przylepną worka do skóry wokół stomii i przytrzymać przez 30 sekund. Jeżeli część przylepna worka wykończona jest fizeliną, zdjąć pozostałą część folii ochronnej. Wygładzić na skórze i usunąć pofałdowania.

Nosić tak długo jak jest to komfortowe i bezpieczne. Czas noszenia może być różny.

4. Zamykanie worka
A) Worki otwarte (do opróżniania) z zapinką typu INVISICLOSE™ (Rysunek 3)
Zwinąć koniec zapinki worka cztery razy i zacisnąć ją do wyraźnego zapięcia na całej szerokości. Zawinąć klapkę zabezpieczającą i zacisnąć ze złożonymi zapinkami do wyraźnego zamknięcia (kliknięcia). W razie potrzeby wywrócić worek na drugą stronę w celu ukrycia zamknięcia lub zawinąć zamknięcie za koniec worka.
UWAGA: Worki ESTEEM bardzo małych rozmiarów nie posiadają klapek ani kieszeni.
B) Worki otwarte (do opróżniania) z plastikowymi zapinkami. (Rysunek 4)
C) Worki otwarte (do opróżniania) pediatryczne z zamknięciem. (Rysunek 5)
Zdjąć folię ochronną z paska przylepnego. Docisnąć zamknięcie do brzegu końca worka po stronie przeciwnej do płytki.
D) Worki urostomijne z kranikiem typu ACCUSEAL™: (Rysunek 6)
E) Worki urostomijne z kranikiem składanym: (Rysunek 7)

5. Opróżnianie worka
A) Worki otwarte (do opróżniania) z zapinką typu INVISICLOSE: (Rysunek 8)
Otworzyć klapkę zabezpieczającą worka a następnie nacisnąć końce elastycznych kołnierzy znajdujących się na spodzie worka. Opróżnić worek.
B) Worki otwarte (do opróżniania) z plastikową zapinką. (Rysunek 9)
C) Worki urostomijne z kranikiem typu ACCUSEAL: (Rysunek 10)
D) Worki urostomijne z kranikiem składanym: (Rysunek 11)

Połączenie ze zbiornikiem nocnym na mocz::
Kranik typu ACCUSEAL: (Rysunek 12)
Kranik składany: (Rysunek 13)

6. Informacje na temat worków z filtrem
Podczas kąpieli, pływania itp. filtr zakryć dostarczoną naklejką. Po zakończeniu czynności wymagających kontaktu z wodą zdjąć naklejkę.

7. Zdejmowanie worka (Rysunek 14)

8. Utylizacja
Postępować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.

© 2015 ConvaTec Inc.
®/™ oznacza znak handlowy ConvaTec Inc.

ČECH

Jednodílný stomický systém předstřižený nebo bez předstřiženého otvoru

NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POZOROVÁNÍ

Upozornění: V případě zaníceného okolí urostomie, ve spojení s abnormálně rozšířeným močovodem a absencí močového rezervoáru, se může adhezivum objevit v močových cestách. V případě přítomnosti těchto látek v močovém traktu, se o dalším používání výrobku poraďte se zdravotníkem.

Důležité: Použití konvexních podložek by měl před použitím posoudit zdravotník.

1. Příprava pokožky
Před použitím musí být vaše ruce a pokožka v okolí stomie čistá, suchá a zbavená mastnoty

2. Příprava sáčku
A) Bez předstřiženého otvoru (Obrázek 1)
Obrysy na krycím papíru použijte jako vodítko k naznačení obrysů stomie. Vystřihněte přesně podél obvodu a dávejte pozor, abyste neprostřihli fólii sáčku. Nestřihejte přes největší kružnici vyznačenou na krycím papíře. Vyhlaďte okraje řezu prstem.
B) Předstřižené sáčky
Vyberte sáček s předstřiženým otvorem, který je o něco větší, než vaše stomie.
Poznámky: 1) Lepivý kroužek může u uživatelů nosících pleny způsobit podráždění pokožky. Pokud dojde k podráždění, odstřihněte lepicí část od sáčku, aby nedocházelo k dalšímu dráždění pokožky.
2) Chraňte stomii před poraněním.

3. Aplikace sáčku (Obrázek 2)
Oddělte fólii sáčku, abyste umožnili vniknutí vzduchu. Odstraňte podkladový papír. Umístěte připravený otvor nad stomii a přiložte podložku na kůži. Uhlaďte prsty tak, aby vnitřní okraj otvoru přiléhal co nejvíce ke stomii a přitlačte k tělu asi po dobu 30 sek, aby podložka dobře přilnula. V případě látkového okraje odstraňte zbývající podkladový papír. Vyhlaďte na místě a vyrovnejte.

Doba nošení může být rozdílná, záleží na Vašem pohodlí a bezpečnosti.

4. Uzavření sáčku
A) Výpustný sáček s bezesvorkovým uzavíráním INVISICLOSE™ (Obrázek 3)
Rolujte bezsvorkový uzávěr od bílého koncového proužku tak, aby na sebe suché zipy přilnuly. Stiskněte je po celé délce a stlačte, dokud nejsou suché zipy uzavřeny. V případě potřeby otočte kapsu naruby, abyste skryli uzávěr nebo ohněte dolů přes okraj sáčku.
POZNÁMKA: Extra malé sáčky ESTEEM™ nemají klopu nebo kapsu.
B) Výpustný sáček se svorkou (Obrázek 4)
C) Výpustný pediatrický sáček se svorkovým uzavíráním (Obrázek 5)
Odstraňte podkladový papír z lepícího proužku. Navlejte sáček na proužek až ke spodní části sáčku a proužek uzavřete po obou stranách
D) Urostomické sáčky s výpustí ACCUSEAL™: (Obrázek 6)
E) Urostomické sáčky s výpustným ventilem: (Obrázek 7)

5. Vyprázdnění sáčku
A) Výpustný sáček s bezesvorkovým uzavíráním INVISICLOSE: (Obrázek 8)
Odjistěte uzávěr sáčku a otevřete konec výpusti tlakem na oba konce bílého proužku pomocí palce a ukazováku. Vypusťte sáček.
B) Výpustný sáček se svorkou: (Obrázek 10)
C) Urostomické sáčky s výpustí ACCUSEAL: (Obrázek 11)
D) Urostomické sáčky s výpustným ventilem: (Obrázek 12)

Připevnění nočního výpustného sáčku:
Výpusť ACCUSEAL: (Obrázek 13)
Výpustný ventil: (Obrázek 14)

6. Informace o sáčcích s filtry
Před koupáním nebo plaváním zakryjte filtr přelepkou Po vykoupání přelepku odstraňte.

7. Odstranění sáčku (Obrázek 15)

8. Likvidace
Postupujte podle místních předpisů.

© 2015 ConvaTec Inc.
®/™ je ochranná známka společnosti ConvaTec Inc.

SLOVENSKÝ

Jednodielne stomické vrecko predstrihnuté na mieru alebo s možnosťou vystrihnutia na mieru

NÁVOD NA POUŽITIE

PREVENTÍVNE OPATRENIA A POKYNY

Upozornenie: Pacienti s urostómiou v úrovni kože spojenou s megauretermi a pri neprítomnosti močového mechúra by mali vedieť, že boli hlásené prípady o prítomnosti adhezív v močovom systéme. V prípade zistenia adhezív, zahájte príslušný klinický postup a zhodnoťte potrebu ďalšieho používania adhezívnej pomôcky.

Dôležité: Lekár alebo zdravotnícky odborník by mal pred použitím zhodnotiť potrebu používania konvexných podložiek.

1. Príprava pokožky
Pred aplikáciou musia byť ruky a pokožka okolo stómie čisté, suché a bez akýchkoľvek mastných látok.

2. Príprava vrecka
A) Vrecká s možnosťou vystrihnutia na mieru (Obrázok č. 1)
Obkreslite priemer stómie na odstrániteľný zadný krycí papier – podľa nákresu. Vystrihnite otvor na podložke vrecka z vonkajšej strany obrysu a dajte pozor, aby ste nepreštrihli fóliu vrecka. Za poslednou vyznačenou čiarou na šablóne nestrihajte. Vystrihnutý otvor vyhlaďte prstom.
B) Vopred predstrihnuté vrecká
Vyberte vrecko s vystrihnutým otvorom pre stómiu, ktorý je mierne väčší než stómia.
Poznámky: 1) Manžeta pásky (ak je na podložke vrecka prítomná) môže u pacientov s plienkou spôsobiť podráždenie pokožky. Ak dôjde k podráždeniu pokožky, odstrihnite papierovú manžetu z podložky.
2) Chráňte stómiu pred poranením alebo poškodením.

3. Aplikácia vrecka (Obrázok č. 2)
Ľahkým zatiahnutím oddeľte fólie vrecka, čím umožníte prístup vzduchu do vrecka. Odstráňte ochranný krycí papier na podložke. Nasmerujte otvor podložky nad stómiu. Na 30 sekúnd pritlačte podložku na pokožku okolo stómie. Ak obsahuje okraj z tkaniny, odstráňte zvyšný krycí papier. Vyhlaďte na miesto a odstráňte záhyby.

Používajte tak dlho, ako je pohodlné a bezpečné. Doba nosenia pomôcky sa môže líšiť.

4. Zatvorenie vrecka
A) Výpustné vrecká s INVISICLOSE™ bezsvorkovým uzáverom (Obrázok č. 3)
Zahnite zadnú časť uzáveru, ktorá sa začína bielym koncovým prúžkom uzáveru, až kým sa spojené uzávery neprekrýjú. Zatlačte spojené uzávery dohromady naprieč celou šírkou zadnej časti a stlačte ich, kým nebudete cítiť, že sa zavreli. Podľa potreby otočte si otočte vrecko z vnútornej strany von, aby sa uzáver zadnej časti skryl alebo zahnite záhyb nadol okolo zadnej časti vrecka.
POZNÁMKA: Veľmi malé vrecká ESTEEM nemajú záhyb ani vačok.
B) Výpustné vrecká so sponou (Obrázok č. 4)
C) Detské výpustné vrecká s flexibilnou svorkou (Obrázok č. 5)
Odstráňte ochranný krycí papier zo svorky. Lepivou časťou pritlačte svorku na koniec výpustu a rolovaním ku sebe uzatvorte vrecko. Následne bočné časti svorky prehnite ku sebe do stredu.
D) Urostomické vrecká s uzáverom ACCUSEAL™: (Obrázok č. 6)
E) Urostomické vrecká so zahnutým uzáverom: (Obrázok č. 7)

5. Vyprázdňovanie vrecka
A) Výpustné vrecká s INVISICLOSE™ bezsvorkovým uzáverom: (Obrázok č. 8)
Odistite uzáver vrecka a otvorte zadnú časť stlačením obidvoch koncov prúžkov prstami a vrecko vyprázdnite.
B) Výpustné vrecká so sponou: (Obrázok č. 9)
C) Urostomické vrecká s uzáverom ACCUSEAL: (Obrázok č. 10)
D) Urostomické vrecká so zahnutým uzáverom: (Obrázok č. 11)

Pripojenie na nočný zberný systém vypúšťania:
Uzáver ACCUSEAL: (Obrázok č. 12)
Zahnutý uzáver: (Obrázok č. 13)

6. Informácie o vreckách s filtrami
Pri kúpaní, plávaní ap. zakryte filter dodaným samolepiacim štítkom. Po ukončení aktivity vo vode ho odlepte.

7. Odstránenie vrecka (Obrázok č. 14)

8. Likvidácia
Dodržiavajte všetky miestne predpisy o likvidácii.

© 2015 ConvaTec Inc.
®/™ je ochranná známka spoločnosti ConvaTec Inc.

HRVATSKI

Jednodjelni stoma sustav; za izrezivanje ili već izrezan

UPUTE ZA UPORABU

MJERE OPREZA I PROMATRANJA

Pozor: Pacijenti sa urostomom u razini kože, i ktome, povezani s megaureterima i bez spremnika za urin, moraju biti upoznati sa dojavljenjem slučajevima pojave ljepljivih sastojaka u urinarnom traktu, u takvim slučajevima. Stoga, potrebno je započeti s kliničkim zbrinjavanjem i procijeniti daljnju uporabu proizvoda na bazi ljepila, ukoliko je zamijećena pojava većih količina takvih tvari.

Važno: Prije uporabe, medicinski stručnjak mora procijeniti potrebu za primjenom konveksnih/izbočenih podloga.

[illegible]

Consult Instructions for Use / Consulte las instrucciones de uso / Consulter le mode d'emploi / Leia as instruções de uso / 사용전에 사용설명서를 읽으세요 / 使用時請看操作指南 / 使用前参阅使用 明 / 使用上の注意をお読みください / Gebrauchsanweisung lessen / Leggere le Istruzioni per l'uso / Lisez les instructions d'utilisation / Leer las instrucciones de uso / Ler as instruções de utilização / Opgelet: Lees de gebruiksaanwijzing / Läs bruksanvisningen före användning / Lue käyttöohjeet / Læs vejledning for brug / Les Brukerveiledningen / Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης / Olvassa el a használati utasítást / Przeczytaj instrukcje użytkowania / Pročtěte si navod k použiti / Prečítajte si navod na použitie / Pročitajte upute prije uporabe / Preberite navodila za uporabo / Внимание: смотрите / Инструкцию по применению / Citiţi instrucţiunile de utilizare / Dikkat: Kullanım Talimatları'na bakın / Tähelepanu- lugege kasutusjuhendi / Pročitajte uputstvo za upotrebu / Uzmanību: skatīt lietošanas pamācību / Dėmesio: Skaitykite naudojimo instrukcijas / Внимание: Прочетете указанията за употреба

Do Not Reuse / Uso único / Ne pas réutiliser / Uso único / 재 사용하지 마세요. / 不可重覆使用 / 单次使用。/ 使い捨て / Einmalgebrauch / Monouso / Usage unique / Uso único / Usar uma única vez / Niet opnieuw gebruiken / Engångsanvändning / Kertakäyttö / Engangsbrug. / Engangsbruk. / Για μία και μόνη χρήση / Egyszer használatos / Użytkowanie pojedyncze / Jednorázové použití / Určené na jednorazové použitie / Jednokratna uporaba / Za enkratno uporabo / Для одноразового использования / De unică folosinţă / Yeniden Kullanmayın / Ühekordseks kasutamiseks. / Za jednokratnu primenu / Vienreizējai lietošanai / Nenaudoti pakartotinai / Не използвайте повторно

LOT

Lot/control number / Número de lote/control / Numéro de lot / Lote /número de controle / 로트/產品批號 / 品批号 / ロット / 管理番号 / Chargen-/Kontrollnummer/ Numero di lotto / Numéro de contrôle/ lot / Número de lote / Número delote/controlo / Partij-/controlenummer / Lot-/kontrollnummer /Erä-/tarkistusnumero / Parti-/kontrolnummer /Lot-/kontrollnummer / Číslo šarže balení / Партия/контрольный номер / Numer serii/numer kontrolny / Brojserije / Партиден /контролен номер / Lot/kontrolnumarası / Serijska/kontrolna številka / Číslo šarže/kontrolné číslo / Serija/kontrolni broj / Numărlot/ control / Partii-/kontrollnumber / Serijos / kontrolinis numeris / Sērijas/kontroles numurs / Gyártási szám/ Αριθμός παρτίδας/ελέγχου

Keep Dry / Mantenga el producto seco / Garder au sec / Manter seco /保持乾燥/ 保持干燥 / 습기 피하고 건조보관 / Trocken halten / Tenere asciutto / Tenir au sec /Mantenga seco / Mantenha seco / Droog houden / Förvaras torrt / Pidettävä kuivana / Opbevares tørt / Må holdes tørr / Haldið þurru / Διατηρείτε το προϊόν στεγνό / Tartsa száraz helyen / Przechowywać w suchym miejscu /Uchovavejte v suchu / Udržiavajte v suchu / Čuvajte na suhom / Hranite na suhem mestu / Хранить в сухом месте / A se păstra uscat / Kuru Ortamda Muhafaza Edin / Hoida kuivas / Držite na suvom mestu / Glabāt sausā vietā / Laikykite sausoje vietoje / Поддържайте сухи

Expiration Date / Fecha de caducidad / Date de péremption / Data de validade / 失效日期/ 截止日期/만료 날짜/有効期限/ Mindesthaltbarkeitsdatum / Data di scadenza/ Date d'expiration / Fecha de caducidad / Data de validade / Vervaldatum / Utgångsdatum / Viimeinen käyttöpäivämäärä/ Udløbsdato / Utløpsdato / Fyrningardagsetning /Ημερομηνία λήξεως Lejarati datum/ Data ważności / Použitelné do / Datumexspirácie / Rok valjanosti /Rok uporabe / Использовать до / Data expirării / Son Kullanma Tarihi / Aegumiskuupaev/ Rok upotrebe / Derīgs līdz: / Galiojimo terminas / Срок на годност